

TABULKA ČERPADEL

ČÍSLO ČERPADLA	TYP ČERPADLA	P_1 (W)	N (V)	I (A)	ks
Č1	WILO - STRATOS ECO 25 / 1-5 -BMS	59	230	0,46	1
Č2	WILO - STRATOS 40 / 1-12	450	230	2,01	1
Č3	WILO - STRATOS 40 / 1-8	310	230	1,37	1
Č4	WILO - STRATOS 65/1-9	590	230	2,60	1

TROJCESTNÉ VENTILY

	DN	kvs
TS 1	65	90

NAVRHL ING BUREŠ	ZAKÁZKA "Dostavba Pivovaru" Kulturní centrum Domažlice	ING. MICHAL BUREŠ RADLICKÁ 102, 15000, PRAHA 5 tel., fax: 251556496
SCHVÁLIL ING BŘEZINA	J. Komenského č.p.10, Týnské předměstí, Domažlice	DATUM leden 2017
DRUH DOKUMENTACE DPS	OBSAH MĚŘENÍ A REGULACE	ARCH. Č. MR03
MĚŘÍTKO	SCHEMA KOTELNY	
KÓTOVÁNO V		